

# Sohvapöydän kasausohje

HUOM! Kansi on altis naarmuuntumiselle, joten kasaaminen täytyy suorittaa pakkauspahvin tai muun puhtaana ja pehmeän materiaalin päällä.

Aseta kansi pintapuoli alaspäin ja ruuvaa jalat kiinni sokkeliin. Kiristä avaimella.

Asenna huopatarrat jalkojen pohjiin.

