




	TV-taso 180	TV-taso 150	
	x 20	x 20	
	x 16	x 16	
	x 6	x 5	
	---	---	
	x 4	x 4	
M4x10 	x 4	x 4	
3,5x30 	x 4	x 4	
3,5x35 	x 8	x 8	
3,5x15 	x 8	x 8	
	x 4	x 4	
	x 8	x 8	
	x 8	x 8	
M4x22 	x 4	x 2	
	x 6	x 4	
M4x25 	x 2	x 2	
	---	---	
Ø 60 	---	---	
Ø 20  / Ø 13 	x 8 / ---	x 8 / ---	
	x 50	x 40	
	x 1	x 1	

Tässä ohjeessa on esitetty Saara TV-tason 180 kokoaminen. Saara malliston muut TV-tasot kootaan samalla periaatteella. Huomioi helojen ja osien määrä!



1

x 4

Etureuna
x 4

x 4

3

x 4

2

Käännä

4

4

4

4

66

160

x 8

x 4

Käännä



Tukijalkojen kiinnitys pohjaan
- Kiinnitä tukijalat kuvan mukaisesti ruuveilla.
- Jaloissa on myös säätö.
- Muista säätää tukijalat tuotteen sijoituspaikassa oikeaan korkeuteensa (kansi vaakasuoraan).

5

10

 x 8

x 8



1

2



3.5x30

x 4





7




A = B

TARKISTA VIELÄ RISTIMITTA
JA OIKAISE RUNKO ENNEN
TAUSTAN KIINNITTÄMISTÄ



8




9




Laatikon asennus liukukiskoihin

1. Vedä liukukiskot ulos
2. Työnnä laatikko paikoilleen (liukukisko uraan)
3. Kiinnitä liukukiskot ruuveilla sivusarjoihin




10




Tässä ohjeessa on esitetty Saara laatikon 50 kokoaminen. Saara malliston muut laatikot kootaan samalla periaatteella. Huomioi helojen ja osien määrä!

Tuotteet/Products



Laatikosto 50/3
Laatikosto 50/4
Vitriini 50
Senkki 125




Tuotteet/Products
Korkea TV-taso 150
TV-taso 150




Tuotteet/Products
Laatikosto 90/4
Vitriini 90
TV-taso 180




1



2



3



4

